

EAC

ТУ 26.30.50-004-38111914-2018

Изготовитель (Продавец) ООО "ABC",

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д.7

Дата изготовления (Дата продажи) "___" _____ 20___ г.

www.ironlogic.ru

пс.465

iron  Logic

iron  Logic



**СЧИТЫВАТЕЛЬ
MATRIX-IV**

(мод. ЕНТ Metal Keys)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель MATRIX-IV (мод. EHT Metal Keys) - далее считыватель - применяется в системах контроля и управления доступом (СКУД) в качестве считывателя идентификаторов (proximity-карт, брелков) EM-Marin, HID ProxCard II® (HID 1326) и Atmel 5557 (Temic). Считанный код передается контроллеру по протоколам iButton (Dallas Touch Memory) или Wiegand-26(42). Считыватель различает оригинальные бесконтактные карты и их клоны (копии), что позволяет реализовать режим “Антиклон”, в котором запрещена передача идентификационных кодов клонированных карт.

2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ

Если режим работы отличается от заводских настроек, то перед монтажом необходимо выполнить настройку (см. п.4).

Считыватель монтируется на плоской поверхности в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему proximity-карты (см. рис.1).

Для монтажа считывателя необходимо выполнить следующие операции:

- выверните винт в нижней части корпуса и снимите заднюю крышку;
- приложите заднюю крышку к стене для разметки крепежных отверстий;
- просверлите отверстия;

9. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация. Реализация изделия производится через торговую сеть. При этом наличие лицензии или специальных разрешений у продавца на торговлю данным товаром не требуется.

Утилизация. Отслужившие свой срок изделия следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электронные изделия в бытовой мусор!



10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящего Руководства;
- наличие механических повреждений;
- наличие следов воздействия влаги и агрессивных веществ;
- наличие следов некавалифицированного вмешательства в электрическую схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности устройства, возникшие по его вине, или заменяет неисправное изделие.

Срок службы изделия 6 лет.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- считыватель "MATRIX-IV (мод. EHT Metal Keys)"	1 шт.
- руководство по эксплуатации.....	1 шт.
- дюбель	2 шт.
- саморез	2 шт.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды:от -40°C до +50°C

Относительная влажность воздуха:не более 98% при 25°C

При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений.

Считыватель предназначен для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделие в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -50°C до +50°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80. Изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (температура от +5°C до +40°C, относительная влажность до 80%). Срок хранения 5 лет.




Рис.1 Габариты




Рис.2 Выбор протокола передачи

- закрепите на стене заднюю крышку;
- установите считыватель и закрепите его винтом в нижней части корпуса;
- подсоедините провода в соответствии с таблицей №1;
- для выбора протокола передачи данных в контроллер соедините провода DATA0 и DATA1 в соответствии с рис.2;
- в местах соединения провода заизолируйте;
- подайте питание и проверьте работоспособность считывателя поднесением идентификатора (карты).

* Не устанавливайте считыватели на расстоянии ближе 10 см друг от друга!

** Для обеспечения удаленности установки считывателя (указанной в характеристиках в п.5) необходимо использовать UTP-кабель с витой парой (например, соответствующий стандарту CAT5e):

- при подключении по iButton один провод витой пары подключается на GND, второй на DATA0;
- при подключении по Wiegand первая витая пара подключается между GND и DATA0, а вторая витая пара подключается между GND и DATA1 (рис.2).

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота, кГц:	125
Тип используемых идентификаторов:.....	EM-Marin, HID ProxCard II® и Atmel 5557(Temic)
Дальность считывания, см, не менее:	
EM-Marin, Atmel 5557(Temic)	5
HID ProxCard II®.....	3
Выходной интерфейс	iButton (Dallas Touch Memory), Wiegand-26(42)
Максимальная длина линии связи по iButton, м:.....	до 15
Максимальная длина линии связи по Wiegand, м:.....	до 100
Напряжение питания постоянного тока, В:	12
Максимальный потребляемый ток, мА:	150
Максимальный нагрузочный ток выхода “звонок”, А:	1,3
Световая и звуковая индикация режимов работы:	есть
Внешнее управление светом и звуком:.....	есть
Материал корпуса:	силумин, пластик
Размеры, мм:	120x58x20
Масса, г:	500

4) Через 15 секунд считыватель выдаст звуковой сигнал, сопровождаемый включением зелёного светодиода.

5) Отпустить клавишу "ENT" - считыватель перейдет в режим настройки. Красный и синий светодиоды начнут мигать попеременно. Считыватель готов к вводу настроек в соответствии с таблицей 2. Если ввод конфигурации не будет начат в течение 15 секунд, то произойдёт сброс настроек в заводские значения.

6) Вводите цифры. Пауза при вводе не должна превышать 15 секунд. При вводе цифр, недопустимых для данного параметра, прозвучит троекратный звуковой сигнал. После окончания звукового сигнала ввод цифр можно продолжить.

7) После ввода последней 9-ой цифры, считыватель выдаст пятикратный звуковой сигнал, затем длинный звуковой сигнал с одновременным включением зелёного светодиода, сохранит параметры и выйдет из режима настройки.

8) Если пауза при вводе цифр превысит 15 сек, считыватель выдаст 10-кратный звуковой сигнал с одновременным включением красного светодиода и выйдет из режима настройки без сохранения параметров.

Возврат заводских установок

Через 15 секунд после входа в режим программирования, если не нажимать никаких клавиш, считыватель вернется в рабочий режим, и заводские установки будут возвращены. Загорится зеленый светодиод, сопровождаемый длинным звуковым сигналом.

Таблица №1 Подключение к контроллеру

Цвет провода	Назначение провода
Красный	+12 В
Черный	Общий (GND)
Зеленый	DATA0
Белый	DATA1
Оранжевый	LED-G Управление зеленым светодиодом
Коричневый	LED-R Управление красным светодиодом
Желтый	BEEP Управление звуком
Синий	SYNC Синхронизация считывателей
Розовый	BELL Выход на внешний звонок

3. РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Работа с proximity-картой (брелком)

При поднесении идентификатора в поле действия считывателя, происходит чтение кода идентификатора, успешное выполнение этой операции подтверждается кратковременным миганием зелёного светодиода и сигналом зуммера (пока карта находится в поле считывателя горит белый светодиод). Полученный код передаётся контроллеру в формате IButton (Dallas Touch Memory) или Wiegand-26(42) в зависимости от выбранных настроек.

Функция «Антиклон»

Основной особенностью считывателя является функция защиты от «карт-клонов». При поднесении «карт-клонов», на которые скопирован номер карты, считыватель распознает «карту клон», это позволяет исключить проход по дублированным карточкам. Для активации функции «Антиклон» см. раздел Настройка считывателя, таблица №3. При активированной функции «Антиклон» при поднесении «карт-клонов» (типа Atmel5557) считыватель подтверждает предъявление карты кратковременным миганием синего светодиода и сигналом зуммера (пока карта находится в поле считывателя горит белый светодиод), вместо записанного на «клон» номера идентификатора, контроллеру передается значение 0xfffff.

4. НАСТРОЙКА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Данная процедура необходима для изменения установок, если текущие параметры не устраивают пользователя, а также для возврата к заводским установкам. Процедура настройки считывателя включает в себя задание всех девяти параметров изделия, изменять параметры частично нельзя. Поэтому перед выполнением процедуры настройки нужно определиться со значением всех параметров.

Вход в режим настройки:

- 1) Снять питание со считывателя.
- 2) Нажать и удерживать клавишу "ENT".
- 3) Удерживая клавишу "ENT", подать питание на считыватель. При этом будет мигать синий светодиод.

Примечания к Таблице №3

(*) Многофункциональный параметр

Значения:

0 – при выдаче всего буфера код набранной цифры «0» подменяется на значение 0x0a (b1010)

8 – при выдаче всего буфера код набранной цифры «0» не изменяется, передается как 0x00 (b0000)

9 – при выдаче всего буфера код нажатой цифры «0» не изменяется, старшие, не набранные цифры заполняются значением 0x0f (b1111)

(**) Многофункциональный параметр

Значения:

0, 2, 4, 6 передача типа iButton - 0x01 (DS1990A) для идентификаторов и ввода с клавиатуры

1, 3, 5, 7 передача типа iButton - 0x03 для ввода с клавиатуры и 0x01 (DS1990A) для

идентификаторов, кроме того:

0, 1 - подсветка управляется как обычно

2, 3 - подсветка всегда выключена

4, 5 - подсветка всегда включена 100%

6, 7 - в исходном состоянии яркость подсветки 50%

Работа с клавиатурой считывателя

Клавиатура предназначена для ввода идентификационного кода вручную. Каждое нажатие на клавишу сопровождается коротким звуковым сигналом зуммера. Во время ввода кода с клавиатуры мигает синий светодиод. Если интервал между нажатиями клавиш превысит 6 секунд, буфер ввода будет очищен, считыватель выключит подсветку клавиатуры. При ошибочном вводе какой-либо цифры буфер клавиатуры можно очистить нажатием клавиши "ESC", и ввести все цифры заново. Считыватель может передавать коды клавиш целым буфером или поштучно в зависимости от выбранных настроек см. таблица №3 и примечания к ней. При нажатии кнопки "Звонок" считыватель попеременно мигает красным и зеленым светодиодами сопровождая мигание прерывистым звуковым сигналом, при этом производится замыкание внутри считывателя выхода "BELL" на общий провод. Сам звонок должен быть подключен плюсовым проводом к красному проводу "+12 В", а минусовым- к розовому проводу "BELL".

Работа клавиатуры с интерфейсом Touch Memory (параметр конфигурации «8» == 2, 3)

Коды нажатых клавиш выводятся в стандартном формате Touch Memory: первый байт - код семейства (значение определяется параметром конфигурации «9»), затем до 6 байт кода набранных клавиш и CRC8 на полиноме Dallas/Maxim: $X^8 + X^5 + X^4 + 1$ (0x8c), что иллюстрируется рисунками 3, 4.

Всего пользователь может ввести до 10 цифр кода. При попытке ввести большее количество, коды ранее введенных цифр будут вытесняться. Считыватель запоминает нажатие цифровых (0-9) кнопок и передает пакет, содержащий до 10 последних набранных цифр, по нажатию кнопки «ENT». Правила заполнения буфера определяются значением параметра конфигурации «4». Если в процессе набора нажата кнопка «ESC», весь предыдущий набор отменяется. Содержимое пакета зависит от значений параметров конфигурации «4» и «9» см. таблица №3.

Рис.3

Значение параметра конфигурации «9» == 1, 3, 5, 7; значение параметра «4» == 0, 8: код семейства == 0x03, старший байт кода всегда имеет значение 0x00.




Таблица №3 Описание настроек кода (продолжение)

Номер цифры	Значение параметра	Описание функции	Заводские значения
5-я	0	Антиклон выключен	0
	1	Антиклон включен	
6-я только формат идентификатора	0	iButton (3 байта) совместимость с Wiegand-26	1
	1	iButton (5 байт)	
7-я	0	Wiegand-26	0
	1	Wiegand-42	
8-я	0	Протокол связи: определяется по коммутации проводов см. рис.2	0
	1	Протокол связи: Wiegand	
	2	Протокол связи: iButton	
	3	Протокол связи: iButton (однократная передача)	
9-я(**) (см. стр.14)	0,2,4,6	Передача буфера кнопок по iButton: первый байт 0x01	0
	1,3,5,7	Передача буфера кнопок по iButton: первый байт 0x03	

Номер цифры	Значение параметра	Описание функции	Заводские значения
1-я	0	Активный уровень управления красным светодиодом	0
	1		
2-я	0	Активный уровень управления зелёным светодиодом	0
	1		
3-я	0	Активный уровень управления зуммером	0
	1		
4-я(*) (см. стр.14)	0, 8, 9	Передача по нажатию ENT всех набранных цифр(эмуляция карты)	0
	1	Wiegand, передача на каждое нажатие 8 бит (hid-09: инверсный и прямой код клавиши)	
	2	Wiegand, передача на каждое нажатие 4-бит (hid-00: прямой код клавиши)	
	3	Wiegand, передача на каждое нажатие 6-бит (hid-11: прямой код клавиши + 2бита четности)	

Рис.4


Значение параметра конфигурации «9» == 0, 2, 4, 6; значение параметра «4» == 9: код семейства == 0x01, старший байт кода всегда имеет значение 0xFF.

Код семейства

(первый байт пакета)

Младший байт кода

Старший байт кода



Работа клавиатуры с интерфейсом Wiegand (параметр конфигурации «8» == 1)

Коды нажимаемых клавиш выводятся либо целым буфером (параметр «4» == 0, 8, 9) по нажатию кнопки «ENT», либо поштучно, в одном из форматов HID, Motorola или «standard», (параметр «4» == 1, 2, 3) см. таблица №3. Коды клавиш в этих трех форматах представлены в таблице №2.

Код каждой клавиши, включая клавиши «ESC» и «ENT» передается сразу после нажатия. Передача выполняется старшими (H) разрядами вперед.

Таблица №2 Коды клавиш

Таблица №2		Коды клавиатуры			
Wiegand HID Параметр «4» == 3		Wiegand Motorola Параметр «4» == 1		Wiegand standard Параметр «4» == 2	
	Н L		Н L		Н L
0	0 0000 1	0	1111 0000	0	0000
1	0 0001 0	1	1110 0001	1	0001
2	0 0010 0	2	1101 0010	2	0010
3	0 0011 1	3	1100 0011	3	0011
4	1 0100 1	4	1011 0100	4	0100
5	1 0101 0	5	1010 0101	5	0101
6	1 0110 0	6	1001 0110	6	0110
7	1 0111 1	7	1000 0111	7	0111
8	1 1000 1	8	0111 1000	8	1000
9	1 1001 0	9	0110 1001	9	1001
ESC	1 1010 0	ESC	0101 1010	ESC	1010
ENT	1 1011 1	ENT	0100 1011	ENT	1011

Синхронизация

В тех случаях, когда два считывателя устанавливаются близко друг от друга (с расстоянием между ними менее 20 см), необходимо использовать синхронизацию считывателей. Для синхронизации считывателей необходимо соединить между собой линии «Sync» (синий провод) обоих считывателей. Такое включение обеспечит корректную работу считывателей при их взаимном влиянии.